TIKI WATERFALL
Tiki Totem Waterfall
Operating Instructions

Read instructions thoroughly prior to installation and operation.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To guard against injury, basic precautions should be observed when handling the pump, including the following:

1 READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS and all important notices on the appliance before using. Failure to do so may result in damage to the unit.
2 DANGER – To avoid possible electric shock, special care should be taken since water is employed in the use of this equipment. The motor of this pump has no user serviceable parts. Do not attempt repairs yourself; return the appliance to an authorized service facility for service or discard the appliance. **NOTE**: the impeller and impeller-well must be cleaned as part of regular maintenance.
Ⓐ For **INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY, NOT** for commercial use. For use with **FRESHWATER** only.
Ⓑ Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not intended to be wet.
Ⓒ If the pump shows any sign of abnormal water leakage, immediately unplug it from the power source.
Ⓓ Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning or if it is dropped or damaged in any manner. The power cord of this appliance is a Z type attachment and cannot be replaced; if the cord is damaged, the appliance should be discarded. Never cut the cord.
Ⓔ To avoid the possibility of the appliance plug or electrical socket getting wet, position the unit to one side of a wall mounted socket to prevent water from dripping onto the socket or plug. A "drip-loop" should be arranged (see diagram overleaf). The "driploop" is that part of the cord below the level of the socket, or the connector if an extension cord is used, to prevent water from traveling along the cord and coming into contact with the socket. If the plug or socket does get wet, **DO NOT** unplug the cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance. Then unplug and examine for the presence of water in the socket.
3 It is suggested that this appliance and any other submersed appliances be equipped with a leakage circuit breaker.
4 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5 Always unplug an appliance from an outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Never yank cord to pull the plug from the outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.
6 Disconnect the plug of this and any other submersed appliance before placing hands in the water.
7 The pump must be immersed in water (maximum water temperature 35°C / 95°F). The pump must not run dry.
8 Read and observe all the important notices on the appliance.
9 Do not use this appliance for other than its intended use. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may result in a dangerous situation.
10 Do not install or store the appliance where it will be exposed to the weather or to temperatures below freezing.
11 Do not expose the appliance under sunlight or place at low temperature for a long period of time.
12 Make sure the appliance is securely installed before operating it.
13 If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
Only close adherence to these installation, electrical and maintenance guidelines will ensure the safe and efficient use of this appliance.

Exo Terra® Tiki Waterfall Installation & Maintenance Instructions

Warning: To avoid injury, always unplug all appliances from the outlet when not in use. Disconnect the plug of this pump, and any other electrical equipment, used for the terrarium, paludarium or aqua-terrarium before placing your hands in the water and/or performing any maintenance of any kind.

Note: The pump's motor is hermetically sealed, thereby requiring no lubrication or maintenance. **Do NOT open the motor housing.**

The pump must not be allowed to run dry. Check the water level periodically to ensure water level is sufficient to immerse pump during operation. Refill water level as necessary.

Installation
1 Attach the pump to the waterfall output tube located in the interior cavity of the Totem.
2 Arrange the Waterfall in it's final position in the terrarium. The Waterfall should be placed on a flat, level surface.
3 Fill the basin with enough water to cover the pump.
4 Plug in the unit. If the unit does not start immediately, verify that the water level is sufficient to immerse the pump during operation.

Flow Control: water flow can be increased or decreased by adjusting the flow control tab located on the impeller cover.

Maintenance
The impeller well requires regular maintenance to remove dirt, slime and debris build-up to ensure smooth running and to extend the life of the pump:
1 Unplug the pump and remove it from the Waterfall.
2 Remove the pump intake screen and then the impeller cover.
3 Lift out the impeller and remove from unit completely.
4 Thoroughly clean the impeller and inside the impeller well to remove slime, dirt or debris.
5 Place the impeller back into the impeller cavity. Replace the impeller cover, then replace the intake screen.
Caution: Do not use detergents or other chemical cleaners.

GUARANTEE
This product is guaranteed for defective parts and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. This guarantee is valid with proof of purchase only. The guarantee is limited to repair or replacement only and does not cover consequential loss, loss or damage to livestock and personal property or damage to animate or inanimate objects, irrespective of the cause thereof. This guarantee is valid only under normal operating conditions for which the unit is intended. It excludes any damage caused by unreasonable use, negligence, improper installation, tampering, abuse or commercial use. The warranty does not cover wear and tear or parts which have not been adequately or correctly maintained. **THIS DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS.**

RECYCLING
This item bears the selective sorting symbol for waste electronic and electrical equipment (WEEE). This means that the product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize it's impact on the environment. For further information please contact your local or regional Authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

SERVICE
If you have any problem or question about the operation of this product, please consult your Exo Terra® specialist retailer in the first instance. Most problems can be resolved in store, but in the unlikely event it cannot, please return the unit with a valid proof of purchase to the retailer for a replacement under the two year warranty. When you call (e-mail or write) our Customer Service Department, please have all relevant information such as model number and/or part numbers available, as well as the nature of the problem.

CASCADE TIKI
Cascade en totem tiki
Mode d'emploi

Lire complètement le mode d'emploi avant d'installer et de faire fonctionner

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES À DES PERSONNES

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION : Pour éviter toute blessure, il faut observer des précautions élémentaires de sécurité y compris les suivantes:

1 LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ et tous les avis importants sur l'appareil avant de l'utiliser. Faute de quoi, il pourrait s'ensuivre des dommages à l'appareil.
2 DANGER – Pour éviter tout risque de choc électrique, il faut faire particulièrement attention puisque cet appareil est utilisé avec de l'eau. Le moteur de cette pompe ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même; le retourner plutôt à un service de réparations autorisé ou le jeter. **NOTE :** L'impulseur et le puits de l'impulseur doivent être nettoyés régulièrement.
Ⓐ Pour **USAGE DOMESTIQUE ET À L'INTÉRIEUR SEULEMENT, ET NON** pour usage commercial. Pour utilisation avec de **l'EAU DOUCE** seulement.
Ⓑ Examiner attentivement l'appareil après l'installation. Il ne faut pas le brancher si de l'eau se trouve sur des pièces qui ne doivent pas être mouillées. Ⓒ Si la pompe montre un signe de fuite d'eau anormale, la débrancher immédiatement de l'alimentation principale.
Ⓓ Ne pas faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé, qui ne fonctionne pas correctement ou qui est tombé ou a été endommagé d'une manière quelconque. « Z » : le cordon flexible externe de cet appareil ne peut être remplacé; s'il est endommagé, l'appareil complet doit être jeté. Ne jamais couper le cordon.
Ⓔ Afin d'éviter que la fiche ou la prise de courant de l'appareil se mouille, placer l'appareil à côté d'une prise de courant murale et faire en sorte que l'eau ne s'égoutte ni sur cette prise ni sur la fiche. Il faut former une « boucle d'égouttement ». La « boucle d'égouttement » est la partie du cordon se trouvant sous la prise de courant, ou le raccord si une rallonge est utilisée. Elle empêche l'eau de glisser le long du cordon et d'entrer en contact avec la prise de courant. Si la fiche ou la prise de courant se mouille, **NE PAS** débrancher l'appareil. Débrancher le fusible ou le disjoncteur qui fournit l'électricité à l'appareil. Débrancher et vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans la prise. (Voir dessin).
3 Il est recommandé de munir cet appareil ou tout autre appareil submergé d'un disjoncteur de protection de circuit.
4 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles soient placées sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles en aient reçu les directives nécessaires à son utilisation. Toujours surveiller les enfants pour les empêcher de jouer avec cet appareil.
5 Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'ajouter ou de retirer des pièces, et avant d'en effectuer le nettoyage. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Prendre plutôt la fiche entre les doigts, puis tirer.
6 Débrancher cet appareil et tout autre appareil submergé avant de se mettre les mains dans l'eau.
7 La pompe doit être immergée dans l'eau (température maximale de l'eau 35 °C (95 °F)). La pompe ne doit pas fonctionner à sec.
8 Lire et suivre toutes les notices importantes apparaissant sur cet appareil.
9 Ne pas se servir de l'appareil pour un usage autre que celui prévu. L'emploi de fixations ni recommandées ni vendues par le fabricant de l'appareil peut être source de situations dangereuses.
10 Ne pas installer ni ranger l'appareil où il sera exposé à des températures sous le point de congélation.
11 Ne pas exposer l'appareil sous la lumière du soleil ni le placer dans un endroit à basse température pendant une longue période.
12 S'assurer que l'appareil est solidement installé avant de le faire fonctionner.
13 Si une rallonge électrique est nécessaire, vérifier qu'elle est d'un calibre suffisant. Un cordon électrique de moins d'ampères ou de watts que l'appareil peut surchauffer. Des précautions doivent être prises afin d'éviter qu'on tire la rallonge ou qu'on trébuche dessus.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
Seule l'observation constante de ces directives d'installation, d'électricité et d'entretien assurera l'emploi sûr et efficace de cet appareil.

Directives d'installation et d'entretien de la cascade Exo Terra[MD]

Attention : Débrancher cet appareil et tout autre appareil submergé avant de se mettre les mains dans l'eau.

Note : Le moteur de la pompe est scellé hermétiquement, et par conséquent, ne requiert ni lubrification ni entretien. **NE PAS ouvrir le boîtier du moteur.**

La pompe ne doit pas fonctionner à sec. Vérifier le niveau d'eau périodiquement afin de s'assurer qu'il est suffisant pour immerger la pompe pendant qu'elle fonctionne. Remettre de l'eau au besoin.

Installation
1 Fixer la pompe au tube de sortie d'eau situé dans la cavité de la cascade.
2 Déposer la cascade dans sa position finale dans le terrarium. Elle doit être placée sur une surface plate et de niveau.
3 Remplir le bac de la cascade avec suffisamment d'eau pour couvrir la pompe.
4 Brancher la pompe. Si elle ne démarre pas immédiatement, s'assurer que le niveau d'eau est suffisant pour immerger la pompe pendant qu'elle fonctionne.
Régulateur de débit : On peut augmenter ou réduire le débit d'eau à l'aide du bouton du régulateur de débit situé sur le couvercle de l'impulseur.

Entretien
Le puits de l'impulseur nécessite un entretien régulier pour enlever l'accumulation de saleté, de vase et de débris afin d'assurer un fonctionnement en douceur et de prolonger la durée de la pompe:
1 Débrancher la pompe et la retirer de la cascade.
2 Retirer les pièces du bloc de l'impulseur en enlevant d'abord la grille d'entrée d'eau, et ensuite, le couvercle de l'impulseur.
3 Soulever l'impulseur et le sortir complètement du puits.
4 Nettoyer l'impulseur à fond pour enlever la vase, la saleté ou les débris.
5 Replacer l'impulseur dans son puits. Replacer le couvercle de l'impulseur, et ensuite, la grille d'entrée d'eau.
Attention : N'utiliser ni détergents ni autres nettoyants chimiques.

GARANTIE
Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat. La présente garantie est valide accompagnée d'une preuve d'achat seulement. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement des appareils seulement et ne s'applique ni aux pertes ni aux dommages indirects occasionnés aux objets animés ou inanimés, peu importe la cause. La garantie est valide seulement dans les conditions normales d'utilisation pour lesquelles l'appareil a été conçu. La garantie exclut tout dommage causé par un usage inapproprié, la négligence, une installation incorrecte, une modification, un usage abusif ou un usage commercial. Elle ne couvre pas l'usure normale ni les pièces n'ayant pas été entretenues de manière adéquate. **LA PRÉSENTE GARANTIE NE PORTE PAS ATTEINTE À VOS DROITS PRÉVUS PAR LA LOI.**

RECYCLAGE
L'article porte le symbole de la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce qui signifie qu'on doit éliminer ce produit conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de le recycler ou de le désassembler pour minimiser ses répercussions sur l'environnement. Pour plus d'information, contactez les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non compris dans le processus de collecte sélective sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

SERVICE
Si vous rencontrez un problème ou avez des questions en lien avec le fonctionnement de cet article, veuillez d'abord communiquer avec votre détaillant spécialiste Exo Terra[MD]. Bien que la plupart des problèmes puissent rapidement être réglés en vous rendant chez votre détaillant, il peut arriver que ce ne soit pas le cas; veuillez alors retourner l'appareil accompagné de la preuve d'achat au détaillant pour remplacer cet appareil dans le délai de deux ans prévu dans la garantie. Lorsque vous téléphonez (envoyez un courriel ou écrivez) veuillez fournir tous les renseignements pertinents comme le numéro de modèle ou le numéro des pièces et tâchez de décrire la nature du problème.

TIKI-WASSERFALL
Tiki-Totem-Wasserfall
Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie sich die Anweisungen vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.

HINWEISE ZU GEFAHREN DURCH BRÄNDE, ELEKTRISCHE SCHLÄGE ODER VERLETZUNGEN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Zum Schutz vor Verletzungen sind beim Umgang mit der Pumpe die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise zu beachten:

1 LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE sowie alle auf dem Gerät vorhandenen Hinweise, bevor Sie es in Betrieb nehmen und verwenden. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
2 GEFAHR – Zur Vermeidung eines möglichen elektrischen Schlags sollten Sie besonders vorsichtig sein, weil bei der Benutzung dieses Gerätes Wasser verwendet wird. Die Motorteile dieser Pumpe können nicht repariert werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, sondern geben Sie es an einen autorisierten Kundendienst zur Reparatur oder entsorgen Sie das Gerät. **HINWEIS**: Achten Sie während der Routinewartung darauf, dass das Flügelrad und der Flügelradschacht immer gereinigt werden.
Ⓐ **AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN IM HAUSHALT** und **NICHT** für kommerzielle Zwecke geeignet. Ausschließlich für den Gebrauch mit **SÜSSWASSER** geeignet.
Ⓑ Gerät nach der Installation sorgfältig überprüfen. Es darf nicht an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn Teile nass geworden sind, die nicht nass werden dürfen.
Ⓒ Wenn die Pumpe unnormale Wasserleckage aufweist, trennen Sie sie umgehend vom Stromnetz.
Ⓓ Kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder beschädigtem Stecker benutzen oder wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Das Netzkabel dieses Geräts kann nicht ausgewechselt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Gerät entsorgt werden. Niemals das Kabel abschneiden.
Ⓔ Um die Möglichkeit zu vermeiden, dass der Gerätestecker oder die Steckdose nass werden, sollte das Gerät neben einer Wandsteckdose so abgestellt werden, dass kein Wasser auf Steckdose oder Stecker tropfen kann. Eine „Tropfschleife" sollte zur Steckdose hin gebildet werden. Die „Tropfschleife" ist der Teil des Netzkabels, der unterhalb der Steckdose oder des Anschlusses bei Verwendung eines Verlängerungskabels liegt. Damit wird verhindert, dass Wasser das Kabel entlangwandert und mit der Steckdose in Berührung kommt. Wenn der Stecker oder die Steckdose nass werden, ziehen Sie **NICHT** den Stecker. Sicherung oder Stromkreisunterbrecher für das Gerät ausschalten. Erst danach das Netzkabel herausziehen und die Steckdose auf Wasser überprüfen. (Siehe Zeichnung).
3 Wir empfehlen, dass dieses Gerät oder andere in Wasser getauchte Geräte mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sind.
4 Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit wenig Erfahrung im Umgang mit technischen Geräten geeignet, außer wenn diese Personen vor der Nutzung des Gerätes entsprechende Bedienungsanweisungen erhalten oder sie unter Aufsicht einer Person stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
5 Grundsätzlich alle Geräte vom Stromnetz trennen, die nicht benutzt werden, bevor Teile ein- bzw. abgebaut werden oder vor der Reinigung. Nie am Netzkabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Immer am Stecker anfassen und ziehen.
6 Trennen Sie den Stecker dieses und aller anderen mit Wasser arbeitenden Geräte vom Stromnetz, bevor Sie Ihre Hände ins Wasser tauchen.
7 Die Pumpe muss unter Wasser getaucht sein (maximale Wassertemperatur 35°C). Die Pumpe darf nicht trocken laufen.
8 Lesen und befolgen Sie alle wichtigen auf dem Gerät vorhandenen Hinweise.
9 Benutzen Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck. Die Verwendung von Anbauteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu einem unsicheren Betriebszustand führen.
10 Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht dort, wo es der Witterung oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist.
11 Setzen Sie das Gerät nicht für einen längeren Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung oder niedrigen Temperaturen aus.
12 Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher installiert ist, bevor es in Betrieb genommen wird.
13 Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, muss ein Kabel geeigneter Leistung benutzt werden. Ein Verlängerungskabel mit weniger Ampere oder Watt als das Gerät kann sich überhitzen. Achten Sie darauf, das Verlängerungskabel so zu verlegen, dass man nicht darüber stolpert oder es herauszieht.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF
Zur sicheren und effizienten Nutzung dieses Gerätes wird empfohlen, diese Anleitung zur Installation, Wartung und den elektrischen Hinweisen gründlich zu lesen und zu befolgen.

Installations- und Wartungsanleitung des Exo Terra® Tiki Wasserfalls

Warnung: Zum Schutz vor Verletzungen trennen Sie immer alle Geräte vom Stromnetz, wenn diese nicht benutzt werden. Trennen Sie diese Pumpe und alle anderen elektrischen Geräte, die im Terrarium, Paludarium oder Aqua-Terrarium verwendet werden, vom Stromnetz, bevor Sie Ihre Hände in das Wasser tauchen und/oder bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Der Motor der Pumpe ist hermetisch abgedichtet und braucht aus diesem Grund kein Fetten und keine Wartungen. **Öffnen Sie das Motorgehäuse NICHT.**

Die Pumpe darf nicht trocken laufen. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit den Wasserstand, um sicherzustellen, dass die Pumpe während des Betriebes vollständig unter Wasser getaucht ist. Füllen Sie gegebenenfalls mit Wasser auf.

Installation
1 Befestigen Sie die Pumpe an dem Auslassrohr des Brunnens, das sich im Inneren der Aushöhlung des Totems befindet.
2 Stellen Sie den Reptilienbrunnen an seine finale Position im Terrarium. Der Reptilienbrunnen sollte auf eine flache, ebene Oberfläche gestellt werden.
3 Füllen Sie das Reservoir mit ausreichend Wasser, sodass die Pumpe bedeck ist.
4 Verbinden Sie die Einheit mit dem Stromnetz. Sollte die Einheit nicht sofort den Betrieb aufnehmen, überprüfen Sie, ob der Wasserstand ausreichend ist, damit sich die Pumpe während des Betriebes vollständig unter Wasser befindet.
Durchflusskontrolle: Sie können den Wasserdurchfluss erhöhen oder vermindern, indem Sie den Durchfluss mit dem Durchflussschalter auf der Flügelradabdeckung entsprechend anpassen.

Wartung
Der Flügelradschacht muss er regelmäßig gewartet werden, um ihn von Schmutz, Schlamm und Ablagerungen zu befreien. So wird ein reibungsloser Betrieb und eine lange Lebensdauer der Pumpe gewährleistet:
1 Trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz und nehmen Sie sie aus dem Reptilienbrunnen.
2 Nehmen Sie den gesamten Flügelradschacht auseinander, indem Sie zuerst den Ansaugkorb und dann die Flügelradabdeckung abnehmen.
3 Nehmen Sie das Flügelrad aus dem Schacht.
4 Reinigen Sie das Flügelrad vorsichtig und befreien Sie es von Schlamm, Schmutz oder Ablagerungen.
5 Stecken Sie das Flügelrad zurück in den Schacht. Setzen Sie zuerst die Flügelradabdeckung und dann den Ansaugkorb wieder ein.
Vorsicht: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder chemischen Reiniger.

GEWÄHRLEISTUNG
Dieses Produkt hat eine Gewährleistung auf fehlerhafte Teile und Verarbeitung für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum. Diese Gewährleistung gilt nur mit dem Kaufnachweis. Die Gewährleistung beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch und umfasst keine Folgeschäden, Verluste oder Schäden an Tieren und persönlichem Eigentum unabhängig von deren Ursache. Diese Gewährleistung gilt nur unter normalen Betriebsbedingungen, für die das Produkt bestimmt ist. Ausgeschlossen sind Schäden, die durch unangemessene Verwendung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation, Manipulation, Missbrauch oder kommerzielle Nutzung verursacht wurden. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den Verschleiß oder auf Teile, die nicht ordnungsgemäß gewartet wurden. **DIES HAT KEINEN EINFLUSS AUF IHRE GESETZLICHEN RECHTE.**

RECYCLING
Dieses Produkt trägt die WEEE-Kennzeichnung für die getrennte Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten und muss daher gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU so entsorgt werden, dass es dem Recycling oder einer anderen umweltschonenden Form der Verwertung zugeführt wird. Wenden Sie sich für weitere Informationen an die zuständigen Behörden. Elektronik-Geräte, die nicht entsorgt werden, stellen eine potentielle Gefahr für unsere Umwelt und die menschliche Gesundheit dar, da sie gefährliche Stoffe enthalten.

KUNDENDIENST
Sollten Sie im Hinblick auf den Gebrauch des Produktes Probleme oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Exo Terra® Fachhändler. Häufig können Probleme und Fragen vom Fachhändler geklärt werden; falls dies jedoch einmal nicht der Fall sein sollte, geben Sie das Gerät mit dem Kaufbeleg im Rahmen der Gewährleistung an der Vertreiber in Ihrem Land zurück. Wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren (telefonisch oder schriftlich), halten Sie bitte alle relevanten Informationen, z.B. Modell-Nummer und/oder Teile-Nummer sowie Angaben zum Problem, bereit.

TIKI WATERFALL
Cascada de Tótem Tiki
Instrucciones de Uso

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de la instalación y operación.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LOS RIESGOS DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O DAÑOS A PERSONAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: para prevenir cualquier daño o herida, se deben tomar precauciones básicas cuando se maneja el aparato, incluyendo las siguientes:

1 LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD y todos los avisos importantes del aparato antes de usarlo. El no hacerlo puede resultar en daños al aparato.
2 PELIGRO – Para evitar posibles choques eléctricos, se debe tener especial cuidado ya que se emplea el agua en el uso de este equipo. El motor de esta bomba no tiene partes reparables por el usuario. No intente repararlo usted mismo, devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para reparar o deseche el aparato. **NOTA**: el rotor y su cavidad se deben limpiar como parte del mantenimiento regular.
Ⓐ **SOLO** para **USO DOMÉSTICO EN INTERIORES, NO** para uso comercial. Para usar solo con **AGUA DULCE**.
Ⓑ Examine cuidadosamente el aparato después de la instalación. No se debe enchufar si hay agua en piezas que no deben mojarse.
Ⓒ Si la bomba muestra cualquier señal de fuga anormal de agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
Ⓓ No haga funcionar ningún aparato si tiene dañado el cable o el enchufe, o si no funciona correctamente o si se ha caído o dañado de alguna manera. El cable de este aparato es de tipo Z y no