

Инструкция по эксплуатации светильник Exo-Terra Wire Light



PT-2060



PT-2062

Введение

Светильник Wire Light имеет термостойкий плафон, специально разработанный для высокотемпературных ламп (до 250 ватт)


Идеально подходит для использования высокотемпературных керамических нагревателей и ламп накаливания.

Инструкции

Вверните в светильник керамический нагреватель или лампу накаливания соответствующей мощности и прикрепите светильник к террариуму.

Разместите светильник таким образом чтобы он не касался пластиковых частей террариума. Устанавливайте светильник в местах не доступных для детей.

Комплектация



1. Шнур питания(1,8 м.)
2. Керамический плафон
3. Металлический защитный каркас
4. Крючок

Рекомендуемые лампы для использования для светильника PT-2060

Лампа 40 W (PT-2044)

Лампа 60 W (PT-2045)

Лампа 100 W (PT-2046)

Лампа 150 W (PT-2047)

Для светильника PT-2062

Лампа 250 W (PT-2048)



Прочитайте инструкции полностью до установки и использования.

Инструкция по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать травмирования, соблюдайте следующие основные меры безопасности,

1. **ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ** всем ИНСТРУКЦИЯМ по БЕЗОПАСНОСТИ и всем важным уведомлениям на приборе перед использованием. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению прибора.

2. **Этот прибор не водонепроницаем и ДОЛЖЕН быть защищен от соприкосновения с водой.**

3. Избегайте контакта с поверхностью светильника, так как он очень сильно нагревается.

4. Устанавливайте светильник в местах недоступных для детей. Так же не допускайте соприкосновения с легко воспламеняющимися вещами(занавески и т.д.)

5. Если необходимо использовать удлинитель, применяйте только тот, у которого надлежащая электрическая мощность. Удлинитель, который предназначен для меньшей мощности потребления электроэнергии, чем необходимо для работы устройства, может перегреться. Позаботьтесь о правильном расположении удлинителя. Вы не должны об него спотыкаться.

6. Внимательно прочитайте инструкцию и строго следуйте ей.

7. Не включайте прибор, если поврежден шнур или штепсель, или если прибор работает со сбоями. Шнур питания этого прибора не может быть заменен: если шнур поврежден, прибором пользоваться нельзя. Никогда не укорачивайте шнур.

8. Убедитесь, что светильник надежно установлен прежде, чем включить его.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Инструкция по установке.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Используйте только специальные лампы для светильников Echo Terra® и террариума согласно мощности обозначенной на этикетке расположенной на светильнике..

• Это оборудование предназначено только **ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.**

• **Предупреждение:** Перед тем как производить обслуживание прибора, выключите его из розетки.

• **Предупреждение:** Устанавливая, удаляя или меняя лампы, убедитесь, что прибор выключен из розетки.

Гарантийные обязательства!

На данный продукт предоставляется гарантия на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или сборки. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования его не по назначению. Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

Гарантия **24** месяца с даты покупки в розничном магазине. Гарантия ограничена восстановлением или заменой устройства.

Гарантия не распространяется на детали, комплектующие и расходные материалы такие как фильтрующие губки, картриджи и наполнители, керамические оси, роторы и импеллеры, уплотнительные кольца и мембраны. Гарантия не применима к тем продуктам, которые были неправильно собраны, разбиты или подвергались не правильному обслуживанию, либо при обслуживании или ремонте которых, пользователь не придерживался соблюдения инструкций.

Изготовитель и продавец не несет ответственности за гибель или вред, нанесенный животным или личному имуществу, независимо от их причины.

Перед возвратом продукта в соответствии с условиями гарантии, пожалуйста, убедитесь в том, что все инструкции по установке и обслуживанию выполнялись Вами правильно. Для осуществления возврата или гарантийного ремонта продукта просим обращаться к Вашему специализированному продавцу.

Уважаемый покупатель! Для удовлетворения решения по гарантийному случаю просим Вас прикладывать все необходимые документы с указанием дефекта продукта и Вашими данными для связи.

Гарантийный талон!

Название и адрес магазина _____

Название продукта _____

Дата покупки:

продавец (роспись):

Штамп магазина

м.п.