

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ PT2011/PT2012/PT2013 ECHO TERRA

Обогреватель грунта террариума

- Кондуктивный источник тепла для рептилий и амфибий
- Позволяет обеспечить обогрев необходимых участков
- Двойная силиконовая изоляция
- Гибкий и долговечный
- Идеален для обогрева стеллажных систем

ИМЕЮТСЯ ТРИ РАЗМЕРА:

PT-2011 (3,5 м/11,5 дюймов, 15 Вт)

PT-2012 (4,5 м/14,5 дюймов, 25 Вт)

PT-2013 (7 м/22,5 дюйма, 50 Вт)

Внимательно прочитайте инструкции перед установкой и эксплуатацией изделия

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ НАНЕСЕНИЯ ТРАВМ ЛЮДЯМ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При эксплуатации нагревательного кабеля Echo Terra, во избежание травм, необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. **ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**, а также все важные знаки на приборе перед его использованием. Несоблюдение данного условия может привести к потере амфибий/рептилий и/или повреждению прибора.
2. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** данный прибор НЕ является водонепроницаемым и ДОЛЖЕН быть защищён от контакта с водой.
3. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) со значительно ограниченными физическими или умственными способностями, кроме случаев, когда его эксплуатация проводится под наблюдением или были получены указания по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить за тем, чтобы дети не использовали прибор в качестве игрушки.
4. **ВНИМАНИЕ:** Всегда отключайте от питания данный и любой другой электрический прибор в террариуме, прежде чем снимать или устанавливать какие-либо детали, во время установки, технического обслуживания или очистки оборудования. Вставляя или вынимая прибор, всегда отключайте его от питания. Ни в коем случае не дергайте шнур, чтобы вытащить его из розетки. Вынимайте его, держа сетевую вилку
5. Не используйте прибор для непредусмотренных целей. Использование дополнительных устройств, не рекомендуемых для использования или не выпускаемых производителем прибора, может привести к появлению неисправностей.
6. Данный нагревательный кабель предназначен для использования в помещении. Не устанавливайте и не храните прибор в местах, где он будет подвержен воздействию атмосферных условий или температуре замерзания.
7. Перед включением в сетевую розетку убедитесь, что нагревательный кабель надёжно установлен.
8. Если требуется удлинитель, должен быть использован шнур с соответствующими параметрами. Шнур, рассчитанный на меньшие показатели (ампер или ватт), чем у данного прибора, может перегреться. Необходимо уделить внимание расположению шнура, чтобы избежать его смещения или отключения. Соединение должно быть выполнено квалифицированным электриком.
9. Сетевой шнур и вилка прибора не могут быть заменены; если шнур или вилка повреждены, прибор должен быть отключён.
10. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** (только для США и Канады): Данный прибор имеет поляризованную сетевую вилку (один контакт шире другого). Для безопасности, данная вилка может быть вставлена в поляризованную розетку только одним способом. Если вилка полностью не помещается в розетку, переверните её. Если она всё ещё не входит в розетку, обратитесь к квалифицированному электрику. Никогда не используйте прибор с удлинителем, если вилка вставлена не полностью. Не пытайтесь игнорировать данное правило безопасности

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Достаньте нагревательный кабель Echo Terra из упаковки и проверьте на наличие повреждений кабеля или вилки. (При обнаружении повреждений, верните его в место приобретения)
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ВНУТРИ, ТАК И СНАРУЖИ (например, СНИЗУ) ВАШЕГО ТЕРРАРИУМА.

ВАЖНО:

Не отрезайте и не изменяйте каким-либо образом нагревательный кабель Echo Terra.

Предназначен для использования только в помещении.

Не помещайте кабель в контейнер и не покрывайте его грунтом террариума.

Не погружайте в воду.

Используйте только для стеклянных террариумов.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ - ВНУТРИ ТЕРРАРИУМА

Начиная с конца, наиболее дальнего от вилки, равномерно оберните нагревательный кабель Echo Terra вокруг деревянных или резиновых декоративных веток внутри террариума.

Не допускайте перехлёста кабеля, поскольку в таком случае может возникнуть перегрев. Обеспечьте минимальное расстояние 1 ¼ дюйма (3см) между витками кабеля. Электрическое соединение нагревательного кабеля должно всегда находиться за пределами террариума. Включите кабель в розетку.


* Всегда контролируйте температуру внутри террариума, используя термометр. Определите температурный диапазон для тех видов животных, которые живут у Вас.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ - СНАРУЖИ ТЕРРАРИУМА:

Нагревательный кабель Echo Terra отлично подходит для дна отдельного террариума или стеллажной установки для разведения рептилий.

Переверните пустой террариум и (используя маленькие кусочки изоляционной ленты) приклейте нагревательный кабель к дну террариума, образуя петли. Не допускайте перехлёста кабеля. Избегайте резких изгибов с радиусом менее 2 дюймов (5см). Всегда оставляйте холодную зону для терморегуляции.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для меньшего нагрева располагайте петли на большем расстоянии



Bottom view	Вид снизу
Hot zone	Горячая зона
Cold zone	Холодная зона

друг от друга. Для большего нагрева, располагайте петли ближе друг к другу. **Не допускайте перехлёста кабеля.** Минимальное расстояние между петлями кабеля должно составлять 1 ¼ дюйма (3 см). Используйте только для стеклянных террариумов.

Не допускайте, чтобы кромка террариума(ов) стояла на нагревательном кабеле. Поднимите террариум с помощью резиновых ножек (продаются в магазинах комплектующих деталей). Это обеспечит отток излишнего тепла и предотвратит повреждение Вашего нагревательного кабеля, террариума, животных, домашней мебели и т.д.

Обратите внимание: первые 6 футов (1,8 м) кабеля с вилкой являются холодным концом кабеля. Резиновые ножки не требуются при использовании со стеклянным террариумом Echo Terra.

Инструкции по техническому обслуживанию и очистке:

Нагревательный кабель Echo Terra не нуждается в техническом обслуживании и не нуждается в настройке.

Периодически необходимо производить очистку нагревательного кабеля. Используйте мягкую ткань, смоченную только водой. Не используйте жёстких химикатов, растворителей и т.п. Всегда отключайте прибор от питания перед очисткой или перед тем, как переместить нагревательный кабель.

Гарантийные обязательства!

На данный продукт предоставляется гарантия на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или сборки. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования его не по назначению. Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

Гарантия **24** месяца с даты покупки в розничном магазине. Гарантия ограничена восстановлением или заменой устройства.

Гарантия не распространяется на детали, комплектующие и расходные материалы такие как фильтрующие губки, картриджи и наполнители, керамические оси, роторы и импеллеры, уплотнительные кольца и мембраны. Гарантия не применима к тем продуктам, которые были неправильно собраны, разбиты или подвергались не правильному обслуживанию, либо при обслуживании или ремонте которых, пользователь не придерживался соблюдения инструкций.

Изготовитель и продавец не несет ответственности за гибель или вред, нанесенный животным или личному имуществу, независимо от их причины.

Перед возвратом продукта в соответствии с условиями гарантии, пожалуйста, убедитесь в том, что все инструкции по установке и обслуживанию выполнялись Вами правильно. Для осуществления возврата или гарантийного ремонта продукта просим обращаться к Вашему специализированному продавцу.

Уважаемый покупатель! Для удовлетворения решения по гарантийному случаю просим Вас прикладывать все необходимые документы с указанием дефекта продукта и Вашими данными для связи.

Гарантийный талон!

Название и адрес магазина _____

Название продукта _____

Дата покупки:

продавец (роспись):

Штамп магазина

м.п.